### ■この章でおこなうこと

本製品を使用して発生する現象とその原因、対策方法について説明します。

# 困ったときは

5.1	BroadStation 設定で困ったとき
	■ 設定画面が表示されない76 ページへ
5.2	インターネット接続で困ったとき
	■ インターネットに接続できない81ページへ

## 5.3 パソコンとの通信で困ったとき

■ インターネット対応ゲームソフトが正常に動作しません .... 88 ページへ

## 5.4 IP アドレスを確認したい

# 5.1 BroadStation 設定で困ったとき

### ■ 設定画面が表示されない

原因①: ネットワークアダプタのドライバが、正常にインストールされていません。

ネットワークアダプタに、「!」または「X」マークがついていませんか。

対策①: ネットワークアダプタのマニュアルを参照して、ドライバをインストールし

てください。

▶参照 ドライバのインストール手順は、ネットワークアダプタに添付のマニュアル

を参照してください。

原因②: TCP/IPが、正常に設定されていません。

DHCP サーバから、IP を自動取得できていません。

対策②: お使いの Windows に応じて以下を参照し、TCP/IP が正常にインストール/設

定されていることを確認してください。

WindowsMe/98/95 の場合:

「第2章 WindowsMe/98/95編」の「Step 2 設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)」(P18)

クーネット1女就のための故足をする(ICP/IPの故足)」(P16)

Windows2000/NT4.0 の場合:

「第3章 Windows2000/NT4.0 編」の「Step 2 設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)」(P38)

また、「パソコンの TCP/IP 設定を確認したい」(P92) を参照して、TCP/IP の設定を確認してください。

原因③: パソコンの IP アドレスと BroadStation の IP アドレスの割り振り方がまちがっ

ています。

対策③: 同じネットワークアドレスの IP アドレスが割り振られているか確認してくだ

さい。確認の手順については、「IP アドレスの割り振り方がわからない」(P97)

を参照してください。

また、「パソコンの TCP/IP 設定を確認したい」(P92) を参照して、TCP/IP の

設定を確認してください。

原因④: LAN ボードと BroadStation (BLR-TX4L) が接続されていません。

対策④: LAN ボードと BroadStation (BLR-TX4L) が、ストレートケーブルで確実に接

続されていることを確認してください(「カチッ」と音がするまで差し込んで

ください)。

BroadStation とハブ (パソコンを接続するポート) を接続するときは、クロス

ケーブルを使用します。

原因⑤: UTP ケーブルが断線している可能性があります。

対策⑤: 正常に通信できている他の UTP ケーブルを使用して、再接続してください。

原因⑥: LAN ボードが故障している可能性があります。

対策⑥: BroadStation や LAN ボードのリンクランプが、点灯していることを確認して

ください。

原因⑦: 接続しているLANボード/ハブの伝送モードが、全二重に設定されています。

または自動認識が、正常に働いていません。

対策(7): 接続する LAN ボード/ハブによっては、伝送モードが「Auto Negotiation」(自

動認識)に設定されていると、ネットワークに正常に接続できないことがあ

ります。

この場合は、伝送モードを、手動で 10M 半二重または 100M 半二重の設定に

変更してください。

**原因**8: • WEB ブラウザの設定でプロキシが設定されていると、設定画面が表示されません。

• モデムを使用してダイヤルするように、設定されています。(モデム (PPP) 接続画面が表示される場合)


対策®: ・プロキシサーバの存在するネットワーク環境でBroadStationを設定するときは、WEBブラウザのプロキシ設定を変更する必要があります。

• WEB ブラウザの設定で、ダイヤルしない設定に変更する必要があります。 (モデム (PPP) 接続画面が表示される場合)

次の手順で WEB ブラウザの設定をおこなってください。

### Internet Explorer5.0 以降の場合

- 1 Internet Explorer を起動します。
- 2 「ツール] - 「インターネットオプション]を選択します。
- 3 「接続」をクリックします。





「プロキシサーバーを使用する」がチェックされていないときは、WEB ブラウザの設定に問題ありません。



### Internet Explorer4.0 の場合

- Internet Explorer を起動します。
- 2 [表示] [インターネットオプション] を選択します。
- 3 [接続] タブをクリックします。



「LANを使用してインター ネットに接続」を選択し ます。

「プロキシサーバー」の[詳 細] をクリックします。

「プロキシサーバーを使 用してインターネットに アクセス」が、チェック されていないことを確認 します。



「次ではじまるアドレス にはプロキシサーバを使 用しない」欄に、 BroadStationのIPアドレ スを入力します。

[OK] をクリックします。

### Netscape Navigator4.5 以降の場合

f 1 Netscape Navigator を起動します。



[編集] ー [設定] を選択 します。 3 1 クリック カテゴリ欄の [プロキシ] カテゴリ をクリックします。 オロキシ インターネットに 中 武示 田 Navigator 由 メールとグループ 由 ローミング アクセス ネットワーク ブロキシ(はお使)、(の) を強化するため(通常はファイア ワ こよって不必要なトラフィックを減 上させるために使用されます。 Composer する計組 # by Jodate インターネットに直接接続 手動でプロキシを設定する (C) 自動プロキシ設定(A) 設定の場所(L) (URL):

[プロキシ] が表示されていないときは、[詳細] の左の「+」をクリックしてください。



「インターネットに直接接続する」または「自動プロキシ設定」が選択されている場合は、WEBブラウザの設定に問題ありません。



原因⑨: 設定のためのログイン監視時間を過ぎてタイムアウトしています。設定画面を表示した状態で 5 分以上操作をしないで放置したのち、操作を継続しようとするとネットワークパスワード入力の画面が現れ、ユーザ名とパスワードの入力を要求されることがあります。

対策⑨: ネットワークパスワード入力の画面が表示されていたら、ユーザ名とパス ワードを入力して [OK] をクリックしてください。設定画面の先頭画面が表示されます。ここから再び必要な設定を行ってください。

なお、設定画面の右上にある「Help」などポップアップウィンドウを使用する一部の機能を使おうとしたときにタイムアウトしていた場合は、ログイン後、ポップアップウィンドウの中に設定画面の先頭画面が表示されます。そのときは一度ブラウザを終了し、もう一度手順に従って設定画面を開いてください。

# 5.2 インターネット接続で困ったとき

### ■ インターネットに接続できない

**対策**: インターネットに接続できないときは、以下のフローチャートに従って、設

定を確認してください。

**Check1** BroadStation とケーブル/xDSL モデムの接続を確認します。

**Check2** LAN ボード / カードドライバが正しくインストールされているか確認します。

**Check3** BroadStation とパソコンが接続できるかを確認します。

L

Check4 パソコンの TCP/IP の設定を確認します。

.1.

**Check5** BroadStation の WAN 側の TCP/IP の設定を確認します。

Check6 パソコンとプロバイダ間の接続を確認します。

.

Check7 PPPoEの設定を確認します。

### **Check1** BroadStation とケーブル /xDSL モデムの接続を確認します。

確認: 以下のページを参照して、BroadStation の WAN ランプまたは、ケーブル /xDSL モデムの各種ステータスランプが正常に点灯しているか確認してください。

▶参照 「ケーブル /xDSL モデムとの接続を確認します」(P12)

# Check2 LAN ボード/カードドライバが正しくインストールされているか確認します。

**確認**: お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照して、ドライバが正しくインストールされていることを確認してください。

### **Check3** BroadStation とパソコンが接続できるかを確認します。

1 [スタート] - [ファイル名を指定して実行]を選択します。



BroadStation の IP アドレスを変更した場合は、その IP アドレスを入力します。



設定画面の右上にある「Help」などポップアップウィンドウを使用する一部の機能ではポップアップウィンドウの中に設定画面のトップページが表示されることがあります。そのときは一度ブラウザを終了し、もう一度手順に従って設定画面を開いてください。

4



設定画面が表示されること を確認します。

表示されないときは、「設定画面が表示されない」(P76)を参照してください。

### **Check4** パソコンの TCP/IP の設定を確認します。

確認: 1 以下のページを参照して、パソコンの設定を確認してください。

WindowsMe/98/95 をお使いの場合

「Step 2 パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定) | (P29)

Windows2000/NT4.0 をお使いの場合

「Step 2 パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)」(P52)

- 2 手順1を確認しても接続できないときは、パソコンの TCP/IP の設定を確認してください。
  - IP アドレスが正しく設定されているか
  - BroadStation と同じネットワークアドレスのIPアドレスが設定されているか
  - DNSとゲートウェイにBroadStationのIPアドレスが設定されているか

□メモ BroadStation の IP アドレスの出荷時設定は「192.168.0.1」です。

### **Check5** BroadStation の WAN 側の TCP/IP の設定を確認します

### 《プロバイダから IP アドレスを自動的に取得する場合》

以下の手順に従って確認してください。

- BroadStation の設定画面で、「機器診断」ー [本体情報]を選択します。
- 2 「WAN 側ポート情報」欄の内容を確認します。

「0.0.0.0」以外が表示されているとき:

BroadStationとプロバイダ間の接続は正常です。

Check6 へ進んでください。

「0.0.0.0」と表示されているとき: 次の項目を確認してください。

- BroadStation とケーブル/xDSL モデム間のケーブルに問題がないか、また プロバイダ側に問題がないか確認してください。BroadStation とケーブル /xDSL モデム間のケーブルをパソコンに接続して、インターネットに接続 できるか確認してください。
- ケーブル/xDSLモデムの電源コードをコンセントから一度抜いて30秒~ 1分程度経過後に、電源コンセントに差し込んでください。また、ケーブル/xDSLモデムの電源を入れてからBroadStationのACアダプタを抜き差ししてください。
- プロバイダに接続する機器(パソコン等)のMACアドレスを登録しているときは、BroadStationのWAN側のMACアドレスで登録しなおしてください。(MACアドレスは、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』の「5各部の名称とはたらき」を参照)
- BroadStation の WAN ランプまたは、ケーブル /xDSL モデムの各種ステータスランプが正常に点灯しているか確認してください。

### 《IP アドレスを手動で設定する場合》

下記の項目を確認してください。

- BroadStation に設定した IP アドレス、ネットマスク、デフォルトゲート ウェイ、プライマリ DNS の設定を確認してください。または、プロバイ ダ側に問題がないか確認してください。
- プロバイダから指示された、パソコンに設定する IP アドレス、ネットマスク、デフォルトゲートウェイ、プライマリ DNS が、BroadStation に正しく設定されているか確認してください。

設定内容は、以下の設定画面で確認できます。

 IPアドレス
 : [詳細設定] - 「LAN 側設定」

 デフォルトゲートウェイ
 : [詳細設定] - [ルーティング]

 プライマリ DNS サーバ
 : 「詳細設定] - 「LAN 側設定]

### Check6 パソコンとプロバイダ間の接続を確認します

次の手順に従って確認してください。

- $oldsymbol{1}$  お使いの Windows に応じて、手順をおこなってください。
  - Windows Me の場合は、[スタート] [プログラム] [アクセサリ] 「MS-DOS プロンプト]を選択します。
  - Windows 98/95 の場合は、[スタート] [プログラム] [MS-DOS プロンプト]を選択します。
  - Windows2000 の場合は、[スタート] [プログラム] [アクセサリ] 「コマンドプロンプト]を選択します。
  - WindowsNT4.0 をお使いの場合は、[スタート] [プログラム] 「コマンドプロンプト]を選択します。
- 2 以下の書式を入力して、<Enter> キーを押します。

### 

ping (プロバイダの DNS の IP アドレス)

または

ping (ホームページのアドレス)

### 例:

ping www.melcoinc.co.jp <Enter>

正常に接続されている場合は、以下のように表示されます(プロバイダの DNS の IP アドレスが、「202.247.1.254」の場合)。

Pinging from 202.247.1.254 with 32 bytes of data:

Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time=1ms TTL=32

Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time<10ms TTL=32

Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time=4ms TTL=32

Reply from 202.247.1.254 with 32:bytes=32 time<10ms TTL=32

正常に接続されていない場合は、「Request timed out」「Destination host unreachable」のように表示されます。

ping コマンドを 2,3 回繰り返しても接続されない場合は、TCP/IP の再インストールをおこなってください。

- 3 手順2で正しく接続されていることが確認できたのに、インターネットに接続できない場合は、WEB ブラウザの設定を確認します。
- ▶参照 「設定画面が表示されない」の「対策®」(P77)

- □図書 WAN 側 IP アドレス、DNS アドレスをプロバイダの DHCP サーバから取得し ている場合には、以下の手順で DNS サーバの IP アドレスを確認できます。
  - 1 ケーブル /xDSL モデムと Broadstation の接続を切り離し、パソコンを直接 ケーブル /xDSL モデムに接続してください。
  - 2 パソコンの TCP/IP 設定で IP アドレスを自動取得する設定になっているこ とを確認します。
  - 3 WINIPCFG コマンドで IP アドレスを解放・再取得します。WINIPCFG の 操作については、「パソコンの TCP/IP 設定を確認したい」(P92)を参照 してください。
  - 4 再取得できたら、WINIPCFG コマンドで [詳細] ボタンをクリックし、ホ スト名、DNS サーバ、デフォルトゲートウェイの各欄に表示されている内 容をメモしてください。
  - 5 もう一度 Broadstation をモデムに接続し、パソコンを Broadstation の LAN ポートに接続しなおして、IPアドレスを解放・再取得します。
  - 6 Check6 の手順 1 に戻って、メモをした DNS アドレスやデフォルトゲー トウェイの IP アドレスで、ping コマンドを実行してください。

### Check7 PPPoEの設定を確認します

PPPoE 対応の xDSL 回線を使いの方は、以下の手順で PPPoE の設定が行なわれているか、確認してください。

- 1 BroadStation の設定画面を表示します。
- **2** [機器情報] をクリックします。

「本体情報」画面が表示されます。

- **3** [通信状態] ボタンをクリックします。
- **4** WAN 側「ステータス」に表示された内容に、「ChangeME」と表示されれば、正常に PPPoE で通信しています。

「Idle」と「Dial」が交互に表示される または「Idle」の表示が続く場合

- BroadStation とケーブル /xDSL モデムが正常に LAN ケーブルで接続されているか、確認してください (WAN ランプが点灯しているか確認してください)。ケーブル /xDSL モデムと BroadStation は、パソコンとケーブルモデムを繋ぐものと同じケーブルをご利用ください。
- ・ 今までパソコン1台をケーブル/xDSLモデムに接続して使用していた場合、ケーブル /xDSL モデムがパソコンとの接続情報を保持したままの状態となりインターネットに接続できないことがあります (ケーブル /xDSL モデムは一台のみしか接続できないものが多いため)。この場合は、しばらく時間を置いてから、再度、接続を行なってください。

(フレッツ ADSL では、強制切断後、西日本で 20 分、東日本で 10 分程度、接続できなくなることがあります。ご注意ください。)

# 「ChangeME」といったん表示された後、「Idle」と表示されるまたは「Idle」の表示が続く場合

• ユーザ名、パスワードが正しく設定されているか確認してください。設定されている場合、パスワードの(確認用)の欄に、再度パスワードを入力してください。

%フレッツ ADSL をご利用のお客様はプロバイダから指定されたユーザ名の後に「@ プロバイダの識別名」と入力する必要があります。

例

ユーザ名が「melco」で、プロバイダが二フティのとき

melco@nifty.com

詳しくはご利用のプロバイダにお問い合わせください

• フレッツ ADSL をご利用の場合は、プロバイダへの接続契約が「フレッツ ADSL 接続」に切り替わっているか、確認してください。プロバイダによっては、ADSL に対応していても、特別な契約が必要な場合があります。ご確認ください。

# **■** インターネット対応ゲームソフトが正常に動作しません

動作確認ゲームソフトの情報については、AirStation/BroadStation のユーザ専 対策: 用サポートページ"airstation.com"(http://www.airstation.com/)を参照してく ださい。

# 5.3 パソコンとの通信で困ったとき

### ■ LAN 上のパソコンと接続できない

原因①: LAN ボード/カードのドライバのインストールに失敗しています。

対策①: LAN ボード/カードに添付されているマニュアルを参照して、ドライバが正

常にインストールされていることを確認してください。

原因②: ネットワークを検索して、接続されているコンピュータを表示するまでに時

間がかかっています。

対策②: 以下の手順で、コンピュータの検索をしてください。

### Windows 98/95/NT4.0 の場合:

1 [スタート] - [検索] - [ほかのコンピュータ] を選択します。



「名前」 欄に、 接続先のコン ピュータ名を入力します。

[検索開始] をクリックし ます。




· 検索されたコンピュータ のアイコンをダブルク リックして、接続してく ださい。

### Windows Me/2000 の場合:

- 1 デスクトップ画面の [マイコンピュータ] アイコンにマウスのカーソルを合わせ、マウスの右ボタンをクリックします。
- 2 「コンピュータの検索」を選択します。

### ⇒ 次ページへ続く



原因③: TCP/IPプロトコルがインストールされていない、または設定が間違っています。

対策③: パソコンの IP アドレスの設定を、以下ページを参照して確認してください。

▶参照 「パソコンの TCP/IP 設定を確認したい」(P92)

原因④: TCP/IP は組み込まれているが、IP アドレスの割り振り方が間違っています。

対策(4): IP アドレスの設定が、正しいことを確認してください。

▶参照 「IP アドレスの割り振り方がわからない」(P97) を参照してください。

**原因⑤**: **PPPoE** 接続ツール(フレッツ接続ツール等)がインストールされている。

**対策⑤**: PPPoE接続ツール(フレッツ接続ツール等)をアンインストールしてください。

手順は、プロバイダにお問い合わせください。

### ■ 他のコンピュータが表示されない

「ネットワークコンピュータ」アイコンをダブルクリックしても、他のコンピュータが 表示されません。

原因①: Windows Me/98/95 を起動したときに、パスワードを入力していません。 (ユーザー名/パスワードの入力画面で「キャンセル」ボタンをクリックした り、<ESC>キーを押したりしています)

対策①: Windows Me/98/95 を起動したときに要求されるユーザー名/パスワードの入 力画面では、必ず入力してから「OK」ボタンをクリックしてください。 もし、パスワードを忘れてしまったときは、別のユーザー名を入力してくだ さい。ユーザー名とパスワードがコンピュータに登録されます。 パスワードは空欄でも構いませんが、必ず「OK」をクリックしてください。

原因②: ネットワークの設定が、正常にできていません。

対策②: ワークグループ名や共有設定の確認を行ってください。

Windows Me/98/95 をお使いの場合は、「第4章 もっと使える 便利な機能」の 「他のパソコンと通信をする」(P62)を参照して、プロトコルやワークグルー プ名、共有設定の確認をしてください。

原因③: ネットワークを検索して、接続されているコンピュータが表示されるのに時 間がかかっています。

対策③: 以下の手順で、コンピュータの検索をしてください。

- 1 「スタート」- [検索] - [ほかのコンピュータ] を選択します。
- 2 「名前」欄に、接続先のコンピュータ名を入力して、「検索開始」をク リックします。
- 3 検索されたコンピュータのアイコンをダブルクリックして、接続してく ださい。

原因④: LAN ボード/カードのドライバのインストールに失敗しています。

対策④: お使いのLANボード/カードのマニュアルを参照して、ドライバが正常にイ ンストールされているか確認してください。


# 5.4 IP アドレスを確認したい


### ■ パソコンの TCP/IP 設定を確認したい

確認: BroadStation に接続したパソコンからインターネットに接続できない場合や、BroadStation が検索できない場合は、パソコンの TCP/IP の設定を確認してください。

### Windows Me/98/95

 [スタート] - [ファイル名を指定して実行] を選択します。 「WINIPCFG」と入力します。 [OK] をクリックします。





す。

4 「IP アドレス」「デフォルトゲートウェイ」「DNS サーバ」に正しい IP アドレスが表示されていない場合は、IP アドレスの書き換えをします。



⟨1 選択 「解放」をクリックします

✓2 確認 「書き換え」をクリックします

以上の手順をおこなっても正しい IP アドレスが表示されない場合は、BroadStation やパソコンの TCP/IP の設定が誤っている可能性があります。以下のページを参照して設定を確認してください。

- ・「対策①: BroadStation の設定の確認」(P95)
- 「対策②:パソコンの TCP/IP の再設定」(P96)

「IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、パソコン側で IP アドレスが取得できていません。

- ・「0.0.0.0」と表示されているとき
- ·「169.254.x.x」と表示されているとき(x は 0~255 までの数字です)

### Windows2000/NT4.0

1 以下のメニューをクリックして、コマンドプロンプトを起動します。

Windows2000: [スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト] を選択します。

WindowsNT4.0: [スタート] - [プログラム] - [コマンドプロンプト] を選択します。

2 画面に「C:¥>」と表示されます。 「IPCONFIG /ALL」と入力し、<ENTER> キーを押します。

### ⇒ 次ページへ続く

3 「IP Address」欄と「Subnet Mask」欄に、IP アドレスとサブネットマ スクが表示されます。BroadStation と同じネットワークの IP アドレス が表示されることを確認してください。

Ethernet adapter ローカルエリア接続

IP address : 192.168.0.2 Subnet Mask : 255.255.255.0

Connection-specific DNS Suffix

: MELCO LGY-PCI-TL Ethernet Adapter Description

Physical Address : 00-60-1D-1F-36-23

**DHCP Enabled** : Yes

**Default Gateway** : 192.168.0.1 **DNS Servers** : 192.168.0.1

> BroadStation の IP アドレスが表示されている ことを確認してください。

パソコンの IP アドレスが、BroadStation と同じネットワークアドレスで あれば、正しく設定されています。ネットワークアドレスが異なる場合 は、手順4に進んで、TCP/IPを再設定します。

- 4 「ipconfig /release」と入力し、<Enter> キーを押します。
- 5 「ipconfig /renew」と入力し、<Enter> キーを押します。
- 6 「ipconfig /all」と入力し、<Enter> キーを押します。

再設定された IP アドレスが、表示されます。

以上の手順をおこなっても正しい IP アドレスが表示されない場合は、 BroadStation やパソコンの TCP/IP の設定が誤っている可能性があります。以 下のページを参照して設定を確認してください。

- ・「対策①: BroadStation の設定の確認」(P95)
- 「対策②:パソコンの TCP/IP の再設定」(P96)

▶★ IP アドレス」欄が次のように表示されているときは、パソコン側で IP アド レスが取得できていません。

- ・「0.0.0.0」と表示されているとき
- ・「169.254.x.x」と表示されているとき(x は 0~255 までの数字です)

### 対策①: BroadStation の設定の確認

BroadStation に設定されている、パソコンの IP アドレスの割り振り方法を確認します。

- $oldsymbol{1}$  [スタート] [ファイル名を指定して実行] を選択します。
- 2 「名前」欄に「http://192.168.0.1」と入力して、[OK] をクリックします。





「DHCP サーバ機能を使用 する」にチェックが付いて いることを確認します。

以上の手順で BroadStation の設定を確認したら、再度「確認」(P92) を参照して、パソコンの IP アドレスの確認をおこなってください。

### 対策②: パソコンの TCP/IP の再設定

「確認」と「対策①」をおこなっても解決しないときは、パソコンの TCP/IP をいったん削除して、再度 TCP/IP を設定します。WindowsMe での手順を説 明します。

#### 1 パソコンを再起動します。

起動後に表示されるパスワード入力は、必ず入力してください。この画 面で「キャンセル」ボタンをクリックすると、ネットワークに接続でき ません。

- 2 デスクトップの「ネットワークコンピュータ」を右クリックして、「プ ロパティ」をクリックします。
- 3 「TCP/IP」を削除します。



4 TCP/IP を再度設定します。

▶参照 「パソコンにインターネット接続のための設定をする(TCP/IP の設 定)」(P29)

### ■ IP アドレスの割り振り方がわからない

以下を参考にして、IPアドレスを設定してください。 対策·

### ネットワーク上に DHCP サーバ※が存在する場合

IP アドレスの設定を、以下のように設定します。 WindowsMe/98/95: 「IP アドレスを自動的に取得」

Windows 2000 : 「IP アドレスを自動的に取得する」

WindowsNT4.0 :「DHCP サーバーから IP アドレスを取得する」

### ネットワーク上のパソコンに IP アドレスがすでに割り振られている 場合

パソコンに設定するIPアドレスを、ネットワーク管理者に確認してください。

### ネットワーク上のパソコンに IP アドレスが割り振られていない場合

パソコンおよび BroadStation の IP アドレスを、以下のように設定します。

### <設定例>

IP アドレス ネットマスク BroadStation: 192.168.0.1 (255.255.255.0) パソコンA : 192.168.0.2 (255.255.255.0) パソコンB : 192.168.0.3 (255.255.255.0) パソコンC : 192.168.0.4 (255.255.255.0)

パソコンX : 192.168.0.254 (255.255.255.0)

※ DHCP サーバは、ネットワークトのパソコンに IP アドレスを自動的に割 り振るサーバです。(BroadStation にもこの機能が搭載されています。) Windows2000/NT サーバやダイヤルアップルータなどの、DHCP サーバ機 能が内蔵された機器がネットワーク上に存在する場合、DHCPサーバ機能 が動作している場合があります。Windows2000/NT サーバやダイヤルアッ プルータの、DHCP サーバ機能が動作しているかどうかは、Windows2000/ NT のマニュアルまたはダイヤルアップルータのマニュアルを参照してく ださい。または、メーカにお問い合わせください。

ネットワーク上に WindowsMe/98/95 のパソコンしかないときは、DHCP サーバは存在しません。

### MEMO